

TECcare® CONTROL High-level broad spectrum disinfectant misting system

Jednorazowy system zamgławiania

TECcare® CONTROL



Przeznaczony do stosowania w:

SZPITALACH

DOMACH

BIURACH

ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO

POMIESZCZENIACH DLA ZWIERZĄT

ZABUDOWANIACH GOSPODARCZYCH

OBIEKTACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

HALACH PRZETWÓRSTA SPOŻYWCZEGO

GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH

itp...

Krótki opis działania

- Bezkonkurencyjna dezynfekcja powierzchni, czyszczenie i usuwanie zapachów dla każdej zamkniętej przestrzeni do 50m³.
- Bezzapachowy aerozol TECcare eliminuje mikroorganizmy powodujące nieprzyjemne zapachy.
- Unikalna technologia dysz zapewnia skuteczne rozpraszanie środka dezynfekującego w każdej zamkniętej przestrzeni.
- Jednorazowy aerozol, który jest niezwykle szybki, prosty i łatwy w użyciu.
- Niepalny (nie zawiera butanu) propelent w areozolu, idealny do stosowania w każdej zamkniętej powierzchni.
- Skuteczny przeciwko szerokiej gamie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów, w tym MRSA, Norovirus, grypie, E. coli, Salmonelli.
- Przetestowany zgodnie z EN 1276, EN 13704, EN 14348, EN 1650, EN 14476.
- Oprócz bardzo wysokiej skuteczności antybakteryjnej produkty TECcare CONTROL są bezzapachowe, bezchlorowe, bezalkoholowe i wykazują następujące kluczowe cechy podczas stosowania:
 - niekorozyjne
 - niepodrażniające
 - nietoksyczne
 - bezpieczne dla żywności
 - bezpieczne w użyciu
 - wydajne
 - łatwe w użyciu
 - zapewniają przedłużony efekt antybakteryjny po zastosowaniu
 - posiadają doskonałą kompatybilność materiałową

Charakterystyka

TECcare® CONTROL Jednorazowy system zamgławiania to bezpieczny, kompaktowy, przenośny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania, gotowy do użycia. Dostępny w pojemnościach **150ml** i **450ml** o maksymalnej wydajności zamgławiania odpowiednio **18m³** i **50m³**.

TECcare® Control Jednorazowy system zamgławiania wykorzystuje unikalną technologię specjalnej dyszy do uwolnienia wysokoskutecznej mgły. Umożliwia to szybką, strefową dekontaminację, dezynfekcję i deodoryzację wszystkich powierzchni w dowolnej, zamkniętej przestrzeni. Produkt bezzapachowy, biodegradowalny, całkowicie bezpieczny dla środowiska.

Szybka dezynfekcja minimalizuje czas przestoju pojazdów / pomieszczeń itp. i umożliwia ich powtórne użytkowanie w ciągu 1 godziny.

Skład chemiczny

TECcare® CONTROL Jednorazowy system zamgławiania oparty jest na połączeniu czwartorzędowych związków amoniowych, czynników kompleksujących, adiuwanta w roztworze wodnym.

TECcare® CONTROL Jednorazowy system zamgławiania zawiera:
chlorek didocylo- dimetylo-amonowy <0,10%,
chlorek n-alkilo- dimetylo- benzylo-amonowy <0,06%.

Skuteczność mikrobiologiczna

TECcare® CONTROL Jednorazowy system zamgławiania jest bakteriobójczy, sporobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy (dla wirusów otoczkowych oraz bezotoczkowych).

Testowany zgodnie z EN 1276, EN 13704, EN 1650, EN 14476. Protokoły badań AOAC.

autoryzowany dystrybutor:



Powered by
TECcare®
Technologies

TECcare® CONTROL Misting System

Jednorazowy system zamgławiania

Klasa mikrobiologiczna	Stężenie (ppm)	Czas kontaktu (min)
Bakterie: <i>MRSA; E.coli; Salmonella; Campylobacter</i>	660	1
Spory: <i>Clostridium difficile</i>	660	60
Wirusy: <i>Influenza; HIV; Norovirus; Adenovirus</i>	660	5
Grzyby (pleśń i drożdże): <i>Candida; Aspergillus niger</i>	660	1
Prątki: <i>Tuberculosis</i>	1320	1

Miejsce zastosowania

Każda zamknięta przestrzeń.

Sposób użycia

TECcare® CONTROL Jednorazowy system zamgławiania to gotowy do użycia, jednorazowy produkt przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni w zamkniętym pomieszczeniu.

W pomieszczeniu poddawanych zamgławianiu nie mogą przebywać ludzie, a wszelkie urządzenia elektryczne muszą być wyłączone. System zamgławiania powinien być umieszczony w stojaku, następnie należy wcisnąć przycisk dyszy i opuścić pomieszczenie. Wypełnienie środkiem dezynfekcyjnym potrwa kilka minut.

Po zakończonej dyfuzji, należy odczekać 10 do 15 minut, aby środek mógł osiąść na wszystkich powierzchniach. Przed powtórным użytkowaniem pomieszczenie należy przewietrzyć przez kilkanaście minut.

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do pracy z produktem należy przeczytać kartę charakterystyki oraz instrukcję obsługi.

Należy unikać bezpośredniego wdychania.

Używać tylko zgodnie z zaleceniami.

Pojemnik ciśnieniowy. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Nie przekłuwaj, nie pal nawet po zużyciu. Nie rozpylaj na otwarty ogień lub żarzący się materiał. Przechowuj z dala od źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie lub krótko po użyciu.

Referencje niezależnych klientów

Wszystkie referencje klientów są dostępne na życzenie.

Zachowania środowiskowe

Ulega biodegradacji.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają kryteria biodegradowalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Dowody tego stwierdzenia pozostają do dyspozycji organów państw członkowskich zajmujących się komponentami i będą udostępniane na ich bezpośredni wniosek przez producenta detergentu.

Opakowanie jest wykonane z aluminium i może być wykorzystywane zarówno materiałowo, jak i termicznie.

Właściwości fizyczne

Stan: ciecz

Kolor: bezbarwny

Wartość pH: 7 ± 0.5

Rozpuszczalność: w pełni rozpuszczalny

Utlenianie: nie utlenia się (wg kryteriów WE)

Okres trwałości

Aerozol: 2 lata

Wielkość opakowania

150ml; 450ml

Przechowywanie

W chłodnym miejscu.

W temperaturze wyższej niż 5°C.

Akcesoria

Stojak



Talley Environmental Care Limited
Hannah Way, Gordleton Industrial Park,
Lymington, Hampshire, SO41 8JD, UK.



TECcare® is a
Registered Trade Mark
of Talley Environmental
Care Limited.



autoryzowany dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu